

Entkalkungsintervall

Das Gerät muss kalt sein, nach dem nutzen ca. 4 Stunden warten, und nur mit Wasser arbeiten ohne Reinigungsmittel

1. Imbußschraube am Boden des Gerätes abschrauben. Wasser aus Heizkessel entleeren und Gerät schütteln. Gerät im geöffneten Zustand in Betrieb nehmen, so dass die Pumpe Frischwasser durch den Heizkessel pumpt, wodurch der rest Kalk aus den Kessel gespült werden (Vorgangsdauer ca. 1 min.). Imbußschraube wieder einsetzen, gegebenenfalls O Ring- Dichtung tauschen (neues O Ring im Plastikbeutel im Zubehör).

Stundenzähler 2 Rest

1+2

2. Gerät von Steckdose trennen, Schalter ◀▶ gleichzeitig drücken, Inbetriebnahme(Ein) schalten und Heizungsschalter **gleichzeitig drücken** und Netzstecker wieder in Steckdose einschalten. Die zwei Schalter loslassen, wenn am Display OFF ausscheint. Heizungsschalter zwei mal drücken, am Display erscheint C2 (Betriebstundenzähler 2, welches die Arbeitsstunden bis zum nächsten Entkalkungsintervall vorgibt) der Wert sollte jetzt 000 sein.
3. Löschen von „Calk“ Anzeige **für S4 Geräte!** Gerät in Betrieb nehmen (Ein schalten), am Display blinkt die Aufschrift „Calk“. Inbetriebnahmeschalter(Ein) drücken und 10 Sekunden gedrückt halten. Gerät befindet sich im abgeschalteten Modus und zeigt OFF an. Danach Gerät wieder in Betrieb nehmen, am Display erscheint die Aktuelle Temperatur.